

BRUGSVEJLEDNING TIL C390 INDBLÆSNINGSMASKINE

(LÆS VENLIGST HELE VEJLEDNINGEN IGENNEM FØR DU STARTER PÅ DIT ISOLERINGSPROJEKT)

1. Tilslut maskinen til strøm, sørg for mest mulig strøm dvs. et strømstik med 13-16 ampere afsikring (findes typisk hvor fx. en vaskemaskine er sat til.)



2. Tænd for maskinen (1)

3. Vælg indstilling I (2)
(Når knappen er drejet mod venstre som på billedet, står den på indstilling I)

4. Indstil luft manuelt (3). Her kan indstilles på mellem 1 og 10, start evt. på 5. Derefter justeres efter forholdene, fx. hvor langt materialet skal transporteres mm.

OBS Maskinen har nødstop. Ved behov, tryk på nødstop-knappen (4).

Hvis maskinen ikke reagerer, tjek at nødstop ikke er aktiveret.

5. Indstil slusen manuelt mellem 1 og 10 (5). Jo mere lukket slusen er, jo mere løsnet bliver materialet.



6. Tænd fjernbetjening, ved at holde midterste knap (ON) inde i 3 sek. indtil lampen lyser.

Tryk på knap til venstre starter blæs, tryk på knap til højre starter materiale.

OBS Yderligere tryk på On-knap slukker blæs og materiale.

Off-knappen slukker kun for fjernbetjeningen ikke for maskinen, luften, materialetilførslen eller andet.

Luffilteret sidder i maskinens venstre side. Påsæt altid en løs slange til frisk luft, for at undgå at filteret bliver stoppet. Ved leje over flere dage, husk at tjekke filteret. De 2 møtrikker skrues løs og ved behov renses filteret med en blød børste.

